



- 跨平台
- 高效能
- 高解析度
- 功能性強
- 低溫低耗能
- 硬體解碼

EZ - FUN 智慧雲



- 可透過智慧雲同步播放手機、平板或電腦裡的影音、上網及文書檔案等功能。
- 內建硬體解碼，可支援原行動裝置無法播放的影音格式。
- 在同步播放影音、上網及文書時，仍可進行行動裝置之其它工作(例：撥接電話、使用其他APP等)，不會造成畫面中斷。



產品介紹

EZ-Fun 智慧雲可經由您的智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦或桌上型電腦上的應用程式，透過 WiFi Display 硬體技術，搭配簡單易操作的 EZcast 軟體，輕鬆又快速的傳輸到電視、顯示器。可大大提升電視和投影機的功能，使其擁有相當豐富的內容，例如：遠端控制、瀏覽照片、文件、音樂、影片、網際網路、即時影像與資料傳輸。讓您與家人、朋友一起快樂的分享高畫質的樂趣。



液晶電視



WIFI
點對點連線方式
互連網連線方式



安裝簡單輕鬆分享



- (1) 將智慧雲(先裝上wifi Dongle及USB電源線安裝完成)插入電視HDMI端子。
- (2) 行動裝置下載 EZcast APP，進行設定。
- (3) 設定完成後，電視畫面會與行動裝置畫面同步。
- (4) 輕鬆分享圖片、影音、文件、無線網路等，智慧雲在手，無限分享生活的每一刻。

介面設定

1 可在各平台 APP 商店或掃描 QR Code 下載 EZCast 控制軟體。

所有行動裝置、PC/NB，需要有無線上網功能。

- * Windows XP (含)以上作業系統 PC/NB：Windows 版本EZcast。
- * Mac OS 10.3 (含)以上作業系統 PC/NB：Mac 版本EZcast。
- * Android 4.0 (含)以上作業系統之手機與平板：至Google Play商店下載 EZcast APP。
- * Apple iOS 5.0(含)以上作業系統之手機與平板：至Apple Store下載EZcast APP。

2 透過電視會顯示以下的圖示(包括智慧雲的SSID及連線密碼)，再將行動裝置的WIFI功能開啟，選擇網路名稱：EZCast，並輸入連線密碼即可與行動裝置連線。



包裝說明

●智慧雲 *1 ●WiFi Dongle *1 ●HDMI 延長線 *1 ●USB 電源線 *1 ●產品說明書 *1



(1)智慧雲



(2)WiFi Dongle



(3)HDMI 延長線



(5)產品說明書



(4)USB 電源線

快特電波股份有限公司 低功率射頻電機型式認證證明

一、申請者： 達得股份有限公司
二、製造廠商： 達得股份有限公司
三、器材名稱： 智慧雲
四、廠牌/型號： SPEEDER / EZ-Fun
五、發射功率（電場強度）：2412MHz ~ 2462MHz; 19.48dBm

六、工作頻率： 2412MHz ~ 2462MHz

七、審驗日期： 103 年 04 月 24 日

八、審驗合格標籤式樣：

CCAH14LP0700T6



說明：

- 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，其型號、設計、射頻性能如有變更，應重新申請型式認證。
- 違反低功率電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，驗證機關(構)並得廢止其型式認證證明或型式認證標籤。
- 送審廠商應保留送審樣品供日後核對。
- 本型式認證證明及其合格標籤使用權專屬取得本證明者，依電信管制射頻器材審驗辦法第 15 條規定，持有人得經由網際網路申請同意他人於同廠牌同型號之電信管制射頻器材使用型式認證標籤，並於次日起 30 天內，應檢具「電信管制射頻器材審驗合格標籤或符合性聲明標籤同意使用備查表」送本會備查。

備註：

- 本器材符合低功率射頻電機技術規範(3.10.1 章節)之規定。
- 驗證機構係經國家通訊傳播委員會委託，核發本型式認證證明。
- 本器材使用全國固定式 Printed on PCB 天線，廠牌/型號：SPEEDER/EZ-Fun, Antenna Gain: 4.58dBi。

SPEEDER
SPEEDER ELECTRONICS CO., LTD.

EZ-Fun智慧雲 簡易安裝說明

硬體部分:
智慧手機/平板電腦: 需有安卓系統 4.0(ez cast /DLNA功能)/4.22(可使用mirrcast功能)
APPLE系列 IOS 5 以上/無法支援 mirrcast功能,其它功能可使用)
筆電/桌機: (Windows xp 以上/MAC)

軟體部分:
安卓系統(手機/平板):需APPLE系統(手機/平板):**下載 EZ Cast**
Windows XP 以上/ MAC: **需先下載 EZ Cast for Windows or MAC**

操作使用:
會請消費者使用上更為人性化及便利性,本公司軟體將會不定期更新軟體。
首次執行EZ CAST時需設定於螢幕裝置介面內設定WiFi環境(包含語言設定.....),
做軟體更新(更新時間時不可關閉電源以免造成機器損壞,此為人為損壞不在保固範圍),
更新軟體目的:
提升使用介面人性化操作,加速軟體使用效能提升。
注意:軟體更新後須再一次設定Wi Fi環境。
讓你的手機如遙控器般簡易操作,上網、影音、聊天.....等功能。

操作使用說明:
本商品透過Wi Fi無線傳輸把手機上資訊 如:影片、音樂及網路之線上影片投放到電視螢幕上
(需有HDMI連接線),也可以作為簡報、圖片編修,影音播放達到家庭影音、娛樂、商務簡報
之利器。

跨平台環境:
市面上唯一支援手機(安卓/iphone)筆電 (Windows / MAC)軟硬體系統環境。

Mirrcast (鏡射使用)注意事項:
使用此功能時 需先確認系統規格。
(依照 Mirrcast協會標準制定 安卓系統須達4.22或內建Mirrcast功能再依照開啟Mirrcast
功能後螢幕上指示動作開啟鏡射功能,開啟此功能時需有3G行動網路開啟中)
筆電(Windows)MAC系統則不再此限制。

DLNA使用注意事項:
使用此功能需先下載應用軟體iMedia Share及Flippo或相關支援DLNA協會制定標準相關
應用軟體,即可使用線上影音及即時新聞資訊。

動態影片介紹:
操作使用You Tobe 影音線上介紹speeder速得智慧雲。
手機平板使用方法:
https://www.youtube.com/watch?v=UQ8g3ic3_h4
電腦筆電使用方法:
<https://www.youtube.com/watch?v=vzazlbn4j6I>

客服專線:
製造商:速得股份有限公司
地址:新北市樹林區大安路573號3樓
電話:(02)2685-2811
<http://www.speeder.com.tw>

